

GFP 安裝



改廚櫃

H1



安裝後



原本位置





H1

① 拆除舊機



② 師傅觀察內部後，量度/決定改櫃的尺寸



*改廚櫃工程
請預3-4小時

④ 鋸短廚櫃左右側板



⑥ 鋸短廚櫃門和修飾板



⑦ 安裝GFP



⑧ 固定機身，安裝排氣喉



⑨ 安裝廚櫃組件



⑩ GFP安上過濾網、整流板和油杯，完成

