

-FUJIOH- 富士皇 拆卸配件及潔淨過程 型號:SLM-600/700/900

使用後 清潔機身

1. 用半濕毛巾抹淨整流板及機身



注意：

請配戴手套進行清潔，圖片僅作示範。
如頑固油積可使用非腐蝕性的洗潔精/去油產品。

約1-2星期 清潔油杯、整流板和過濾網 *(請先移除插蘇，關掉電源。)*

1. 水平向自己方向輕輕一拉，即可拆下油杯



2. 鬆開整流板的2顆螺絲



2. 打開整流板



3. 向上輕托整流板後方，即可除下



3. 鬆開過濾網的螺絲



2. 拆下過濾網

