

# -FUJIOH-富士皇 拆卸配件及潔淨過程 型號:FR-MS1970/1990

\*請配戴手套進行清潔，以下僅作示範。

## 使用後 清潔機身、整流板

1. 用半濕毛巾抹淨整流板



## 所有部件

- 用溫和清潔劑及海棉(或柔軟潔具)清洗
- 並用半濕毛巾抹掉殘餘清潔劑
- 再用毛巾抹乾
- 如頑固油積可使用洗潔精/非腐蝕性的去油產品


## 按照清潔提示 / 約1-2星期

清潔整流板、集油杯和過濾網

\*安全起見，請先移除插蘇，切斷電源

1

1. 手扶集油杯，向自己方向水平一拉



2. 除下集油杯



2

1. 整流板左右有一個小把手



2. 扶住小把手向自己方向水平一拉



3. 向後輕輕一托就可取下整流板



3

1. 過濾網以一顆螺絲固定



2. 一手鬆開螺絲，一手托著過濾網



3. 即可取下過濾網

